

Désactivation d'une machine Cafitesse pour une longue période

1. Effectuez la procédure de nettoyage complète de la machine.
2. Retirez les paquets de Cafitesse, et jetez-les.



avertissement : ne re-congelez pas des paquets qui ont déjà été dégelés.

3. Débranchez le cordon d'alimentation en électricité.
4. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
5. Nettoyez bien les surfaces intérieures (intérieur du frigo) et extérieures.



Remise en service du distributeur

1. Ouvrez le robinet
2. Rincez le filtre Brita



- a. Ouvrez le robinet, sans allumer la machine
- b. Activez la vanne de rinçage (1) et rincez le système de filtrage. L'eau qui sort doit être claire et sans bulles d'air. Il est conseillé de rincer avec +/- 10 L d'eau
- c. Lors du rinçage, récupérez l'eau du tuyau (2) dans un récipient adéquat
- d. Contrôlez si le système ne présente pas de fuite

3. Remplissez la machine avec les ingrédients appropriés.
4. Branchez la prise et démarrez la machine
5. Dès que la machine est chaude, procédez à un nettoyage automatique. La machine sera alors nettoyée, et l'eau qui a stagné dans les boilers sera éliminée.

Après ces étapes, la machine est désormais opérationnelle !