

## Langdurig uitschakelen van uw Cafitesse koffiemachine

1. Voer de volledige reinigingsprocedure uit.
2. Verwijder de productpakken, en gooi ze weg.



**let op** : eens een pak is ontdooid, mag het niet meer terug ingevroren worden.

3. Schakel het toestel uit en trek het netsnoer uit.
4. Sluit de watertoevoer af
5. Reinig de binnenkant (koelcompartiment) en de buitenkant van het toestel.



## Terug in bedrijf nemen van uw apparaat

1. Zet de kraan open
2. Spoel de brita waterfilter



- a. Open de watertoevoer maar schakel het koffietoestel nog niet in.
- b. Het spoelventiel (1) activeren en het Waterfiltersysteem spoelen totdat het gefilterde water helder en zonder luchtballen is. Wij raden aan +/- 10 liter te spoelen.
- c. Bij het ontluchten/spoelen van de spoelslang (2) het weglappende water opvangen in een geschikt reservoir.
- d. Controleer het systeem op eventuele lekkages.

3. Vul de machine met ingrediënten
4. Steek de stekker in, en start de machine op.
5. Zodra het toestel warm is, voer je een reiniging uit. Hierdoor ga je het systeem niet alleen nog eens extra reinigen, maar ververs je ook het water dat nu al een tijdje stil staat.

Hierna is het toestel bedrijfsklaar