

## Langdurig uitschakelen van uw Espresso koffiemachine

### 1. Koffiegedeelte:



Voer het volledige reinigingsprogramma uit. Daarna neemt u nog een enkele consumpties zwarte koffie. Hierdoor wordt het reinigingsmiddel dat eventueel nog aanwezig zou kunnen zijn mee opgelost; het kan dan zeker niet verdrogen in het zetsysteem en later voor onaangename smaken zorgen.

### 2. Bonencontainers:

Het is aan te raden de bonen uit de bonencontainers te verwijderen. Dit kan door de container weg te nemen en leeg te schudden; zuig daarna met een stofzuiger ook nog de overige bonen (die nog in de molen zitten) op.

### 3. Melksysteem:



Indien het toestel voorzien is van een “verse melk” systeem, dan is met het reinigingsprogramma ook dit verse melksysteem gereinigd. Normaal gesproken is dan het melksysteem schoon.

Wanneer je het melksysteem voor langere tijd inactief zet, dan kan het wel onaangename geurtjes vertonen. Het is dan beter om na het reinigen het melksysteem nog even aan te schakelen, en de container te vullen met schoon water i.p.v. melk. Neem dan enkele melkproducten. De slangen en het melk systeem worden dan nog eens extra gespoeld met helder water.

## NCF: (No clean Foamer)



Indien je een koffietoestel "Barista One" of "Prime" toestel met verse melk bezit, is het aan te raden om het NCF gedeelte te verwijderen en weg te gooien. Je kan er dan een nieuwe plaatsen wanneer je het toestel terug in bedrijf neemt.

## 4. Uitschakelen toestel

Je kan het toestel nu uitschakelen. Trek daarna de stekker van het toestel uit, en zet de kraan toe.

## 5. Waterbakje:



Indien je toestel niet is aangesloten aan de waterleiding, maar voorzien is van een waterbakje, maak dan het waterbakje leeg; Maak het schoon, en droog het met een doekje of met papier.

## 6. Droesbakken en lekbakken:

Maak de droesbak en de lekbak goed schoon. Indien het toestel langdurig stilstaat, kan hier anders schimmelvorming optreden. Na het reinigen opdrogen met een doek of met papier.

## 7. Melkkoeling en containers

Geef nog even extra aandacht aan het koelcompartiment. Maak het goed schoon en droog.

Ook de containers waar je normaal de melk in doet, moeten goed gereinigd worden. Je kan ze eventueel in de vaatwasmachine stoppen en nadien even uitspoelen en opdrogen.



Indien je een koffiesysteem met Cafitesse melk hebt (easymilk toestel): verwijder dan het melkpak, en gooi het weg. Het is maximaal 10 dagen bruikbaar, de kans dat je het nog kan gebruiken na de stilstand is bijzonder klein.

## Terug in bedrijf nemen van uw toestel

1. Zet de kraan open
2. Spoel de brita waterfilter



- a. Open de watertoevoer maar schakel het koffietoestel nog niet in.
- b. Het spoelventiel (1) activeren en het Waterfiltersysteem spoelen totdat het gefilterde water helder en zonder luchtballen is. Wij raden aan +/- 10 liter te spoelen.
- c. Bij het ontluchten/spoelen van de spoel slang (2) het weglappende water opvangen in een geschikt reservoir.
- d. Controleer het systeem op eventuele lekkages.

3. Vul de machine met ingrediënten
4. Steek de stekker in, en start de machine op.
5. Zodra het toestel warm is, voer je een reiniging uit. Hierdoor ga je het systeem niet alleen nog eens extra reinigen, maar ververs je ook het water dat nu al een tijdje stil staat.

Hierna is het toestel bedrijfsklaar